

Inhalt:

- 1 x 500ml ClearShield®
- 1 x 500ml GlassRenovator
- 1 x 500ml PreCleaner
- 1 x 500ml Neutraliser
- 1 x 500ml CleanAll
- 1 x 290ml Sprühflasche
- 1 x Pad-Halter
- 2 x Pad weiß
- 1 x Microfaser-Pad blau
- 4 x Microfasertuch (je 1x gelb/blau/rot/grün)
- 1 x Viskoseschwamm gelb
- 1 x Paar Latexhandschuhe



ClearShield® Kit

Das Profi-Komplettpaket zum Start in die ClearShield® Technologie

Dauerhafter Oberflächenschutz für glattes und sandgestrahltes Glas!

Das neue ClearShield ECO-Glas ist aufgrund seiner multifunktionalen, super-grünen Eigenschaften Anwender- und Ökologiefreundlich.

Anti-Bakteriell
Antihaft
Easy to Clean
Erhalt der Lichttransmission
Energiereduzierend
Lebensmittelecht

ClearShield® macht Glas zu ECO-Glas

Ein Produkt aus dem Hause Flexotec GmbH - www.flexotec.de



ClearShield® Anwendung für „Glatte Oberflächen“

1.1 Tiefenreinigung (Renovierung):

Für das Veredeln gebrauchter, bereits verbauter, glatter Oberflächen ist eine Tiefenreinigung empfohlen! Hierzu den Schritt 2.1 (Tiefenreinigung „Mattierte Oberflächen“) voranstellen. Bei neuen oder unverbauten Gläsern sofort mit Schritt 1.2 beginnen.

1.2 Reinigen:

Das Produkt Glass Renovator mit Wasser auf dem Glas verdünnen (Verhältnis: 1 Teil Glass-Renovator : 1 Teil frisches Wasser) und Flüssigkeit mit 3M Pad ca. 30 Sekunden übers Glas verreiben (immer in Bewegung halten). Danach Flüssigkeit und gelösten Schmutz mit frischem Wasser abwaschen, abziehen und mit Microfasertuch **gelb*** trocken reiben.

1.3 Neutralisieren:

Mikrofasertuch **blau*** mit Neutraliser tränken und das Glas damit unter leichtem Druck abreiben. Unmittelbar danach wird das Produkt ClearShield® auf das Glas aufgetragen.

1.4 Applikation „Glatte Oberflächen“:

Mikrofaser-Pad blau auf Pad-Halter aufbringen. Mikrofaser-Pad blau mit ClearShield® tränken und sofort Glasoberfläche im Kreuzgang bestreichen. Die zu behandelnde Glasoberfläche mit dem ClearShield® getränkten Mikrofaser-Pad blau zuerst horizontal, dann vertikal, überlappend bestreichen. Die Bearbeitungsfläche sollte jeweils nicht größer als 1m² sein. Das Mikrofaser-Pad blau immer wieder neu mit ClearShield® tränken, sobald ein Quietschgeräusch zu vernehmen ist.

1.5 Endreinigen:

Nach einer Aushärtzeit von mindestens 60 min (Raumtemperatur) muss im Anschluss der Materialüberschuss abgewaschen werden. Hierzu heißes Wasser mit einer Deckelfüllung CleanAll versehen und Oberfläche mit gelbem Viskoseschwamm abwaschen. Danach Glas abziehen und Ränder mit Microfasertuch **gelb*** trocknen.

Materialliste Reinigung:

1 x 500ml PreCleaner (optional bei Renovierung)
1 x 500ml GlassRenovator
1 x Microfasertuch gelb
1 x 500ml Neutraliser
1 x Microfasertuch blau
1 x Pad-Halter
1 x Pad weiß

Materialliste Applikation:

1 x 500ml ClearShield®
1 x Pad-Halter
1 x Microfaser-Pad blau

Materialliste Endreinigung:

1 x 500ml CleanAll
1 x Viskoseschwamm gelb

Materialliste Reinigung:

1 x 500ml PreCleaner
1 x Pad-Halter
1 x Pad weiß
1 x Microfasertuch rot
1 x Microfasertuch grün

Materialliste Applikation:

1 x 500ml ClearShield®
1 x 300ml Sprühflasche

Materialliste Endreinigung:

1 x 500ml CleanAll
1 x Viskoseschwamm gelb

ClearShield® Anwendung für „Mattierte Oberflächen“

2.1 Tiefenreinigung:

Das Produkt PreCleaner mit Wasser auf dem Glas verdünnen (Verhältnis: 1 Teil PreCleaner : 1 Teil frisches Wasser) und Flüssigkeit mit 3M Pad ca. 30 Sekunden übers Glas verreiben (immer in Bewegung halten). Danach Flüssigkeit und gelösten Schmutz mit frischem Wasser abwaschen, abziehen und abtrocknen lassen (Ränder ggfs. mit Microfasertuch **rot*** trocken reiben).

2.2 Applikation „Mattierte Oberflächen“:

Das Produkt ClearShield in die Sprühflasche umfüllen. Danach die Glasoberfläche ganzheitlich kreuzweise einsprühen. Hierbei erst horizontal von oben nach unten, dann vertikal von links nach rechts arbeiten. Am Ende des Arbeitsganges ggfs. Produkt zurück in die Originalflasche geben. Auf Restentleerung des Steigrohres achten.

2.3 Endreinigen:

Nach einer Aushärtzeit von mindestens 60 min (Raumtemperatur) muss im Anschluss der Materialüberschuss abgewaschen werden. Glas Endreinigen mit heißem Clean-All Wasser (20 ml = 2 Deckelfüllungen Clean-All auf 5 l heißes Wasser). Mit Schwamm und viel Flüssigkeit überschüssiges Polymer entfernen. Flüssigkeit mit Abzieher ohne Druck entfernen und Ränder mit Microfasertuch **rot*** trocknen. Oberfläche ggfs. mit Microfasertuch **grün*** aufpolieren.

Hinweise:

Mikrofasertuch **je Farbe*** immer nur für den jeweiligen Anwendungsschritt einsetzen und niemals untereinander tauschen!

Mikrofasertuch **je Farbe*** und Mikrofaser-Pad sind waschbar (keine Weichspüler einsetzen). Mikrofaser-Pad nach jedem Arbeitstag reinigen und trocknen!

Produkt stehend kühl und trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Das Tragen von Latex-Handschuhen ist bei jedem Arbeitsschritt empfohlen!

Zusätzliche Produkt-Hinweise sind den jeweiligen Datenblättern zu entnehmen. Download unter <https://www.flexotec.de/shop/oberflaechenschutz/clearshield/>